

servonaut

RM6+

2.4 GHz Empfänger mit 6 Servokanälen
R/C Receiver with 6 servo channels



Technische Daten / Specifications

- Besonderheiten:
- Überwachung der Fahrakkuspannung ist ohne Zubehör möglich (Telemetrie)
 - unterstützt Doppelbindung
 - unterstützt einen Multikanal/Multiswitch/Multiprop Kanal
 - erweiterte Einstellungen über Sender HS12/HS16
 - S-BUS Ausgang für 16 Kanäle

Features:

- *monitoring of battery voltage without additional equipment*
- *supports double binding*
- *supports one Multikanal/Multiswitch/Multiprop channel*
- *advanced setup with HS12/HS16 radio*
- *S-BUS output for 16 channels*



Akkuspannung:

4,8 bis 7,4 V

Operating voltage:

Maße / Dimensions:

25 x 22 x 12 (16) mm³,
Antenne 13 cm



Inhalt

Ihr neuer Empfänger RM6+.....	1
Lieferumfang.....	1
Sicherheitshinweise.....	1
Funktionsumfang.....	2
Einbau.....	2
Binden & Doppelbindung.....	3
Temperatursensor.....	3
Anschluss eines MultiBus-Moduls	4
Modelle parken.....	4
Ihr Setup: Servonaut HS12/HS16 und RM6+.....	5
Kanalabschaltung.....	6
Ihr Setup: Zwo4-Umrüstmodul und RM6+	7
LEDs und Betriebszustände.....	9
Anschlussübersicht.....	10
Einstellungen über Sender HS12/HS16.....	11
Verwenden des S-BUS Ausgangs.....	13
Passendes Zubehör von Servonaut.....	14
Konformitätserklärung.....	14
Warnhinweise.....	14
Haftung und Gewährleistung.....	14

DEUTSCH

Ihr neuer Empfänger RM6+

Der RM6+ ist ein 6-Kanal Empfänger für das Servonaut Zwo4-Modellfunk-System im 2,4GHz Band.

Sie können ihren Empfänger sowohl mit den Servonaut Sendern als auch den Servonaut Zwo4-Umrüstmodulen für Graupner- und Robbe-Sender betreiben. Der Funktionsumfang unterscheidet sich dabei im Detail.

Der RM6+ muss lediglich einmal mit ihrem Sender oder Umrüstmodul gebunden werden und ist danach einsatzbereit.

Zu den Besonderheiten des RM6+ gehört die Möglichkeit, den Empfänger an zwei Sender gleichzeitig zu binden (**Doppelbindung**) oder als Nebempfänger mit einstellbarer Kanalzuordnung zu verwenden.



Bitte beachten: Beim Binden des Erstsenders wird die Bindung zum Zweitsender automatisch gelöscht.

Lieferumfang

- Empfänger RM6+
- Anleitung

Sicherheitshinweise

- Beim Anschluss von Servos und Fahrtreglern auf die richtige Ausrichtung der Stecker bzw. die richtige Polung achten
- Empfänger vor Wasser und Öl schützen
- Nicht mit Schaumstoff umgeben
- Kurzschlüsse unbedingt vermeiden

Funktionsumfang

- Überwachung der Fahrakku-spannung und BEC-Spannung ohne weiteres Zubehör
- unterstützt Multikanal/Multiswitch/ Multiprop auf Kanal 8 (Ausgang 5)
- Modellübergabe zwischen zwei Sendern innerhalb des Servonaut Zwo4-Systems
- erweiterte Einstellungen über Servonaut Sender HS12 und HS16
- Anzeige-LED für jeden einzelnen Kanal
- Abschaltung des Servosignals auf allen Kanälen einstellbar über den Sender HS12 und HS16
- Anschluss eines Temperatursensors RM-T möglich

Einbau

Stromversorgung

Der RM6+ hat keinen getrennten Anschluss für einen Empfänger-Akku, da die Versorgung in den meisten Fällen über einen Fahrtregler mit BEC erfolgt. Sie können einen Empfänger-Akku aber an einen beliebigen Servo-Ausgang anschließen, ggf. über ein Y-Kabel.

Antenne (schwarzes Kabel)

- Für **Kunststoff-Fahrerhäuser**: Legen Sie die Antenne senkrecht nach oben.
- Für **Metall-Fahrerhäuser**: Mindestens die letzten 3 cm der Empfangsantenne sollten durch eine Bohrung senkrecht nach oben/außen zeigen.
- Für **Schiffe**: Je höher die Antenne eingebaut ist, desto größer ist die Reichweite. Holz- und GFK-Aufbauten stören den Empfang nicht. Legen Sie die Antenne senkrecht nach oben.
- In allen Modellen mit der Antenne möglichst Abstand halten zu Metall- und Carbonteilen sowie anderer Elektronik.

Wichtig: Antenne keinesfalls knicken!

Binden & Doppelbindung

Auf den Empfänger RM6+ lassen sich zwei Sender binden. Dadurch können Sie ein Modell mit zwei Sendern abwechselnd steuern.

Erstsender binden:

- Empfänger ist vom Akku getrennt
- Steckbrücke auf *Bind* entfernen
- dann Empfänger / Modell einschalten
- am Sender den Befehl *Binden* wählen

Sobald der RM6+ das Lauflicht auf den Kanälen 1-6 abschaltet, ist er im normalen Empfangsmodus.

- zuletzt die Steckbrücke wieder aufstecken

Bitte beachten: Wenn Sie danach einen **zweiten Sender** binden möchten, ist die Reihenfolge der Schritte anders.

Zweitsender binden:

- Empfänger ist vom Akku getrennt
- Steckbrücke auf *Bind* entfernen
- dann Empfänger / Modell einschalten
- **Achtung: jetzt die Steckbrücke wieder einsetzen**
- dann erst am Sender den Befehl *Binden* wählen

Wichtig: Nur der Erstsender bestimmt, ob ein Kanal als Multikanal benutzt wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten beide Sender die gleichen Einstellungen verwenden.

Temperatursensor

Statt der Steckbrücke *Bind* kann auch ein Temperatursensor RM-T angeschlossen werden. Die Daten können dann vom Servonaut Sender HS12 und HS16 abgefragt werden (ab Softwareversion 2.4). Zum Binden muss dann der Sensor abgezogen werden.

Anschluss eines MultiBus-Moduls

Mit dem RM6+ ist erstmals ein Servonaut 6-Kanal Empfänger in der Lage ein MultiBus/Multiswitch- Signal auszugeben. Der Ausgang ist wie auch bei den größeren Empfängern mit allen ServoNaut Modulen mit MultiBus-Schnittstelle sowie vielen Robbe/Futaba und Graupner Multiswitch-Dekodern kompatibel.

Um den MultiBus zu nutzen, muss dieser wie bei anderen Servonaut Empfängern üblich beim Binden des Empfängers im Sender eingeschaltet sein. Es wird vom RM6+ nur der **MultiBus auf Kanal 8** unterstützt. Dieser wird dann an dem Anschluss **SERVO 5** ausgegeben. **Der Servo-kanal 5 steht dann am RM6+ nicht mehr zur Verfügung!** Soll der RM6+ als Nebenempfänger ohne MultiBus betrieben werden, kann dieser über die CARD Funktion des Empfängers deaktiviert werden - siehe Abschnitt „Einstellungen über Sender HS12/HS16“ ab Seite 11.

Modelle parken

Über den Zwo4-Empfänger RM6+ ist es möglich **bis zu vier Modelle** von einem Sender aus abwechselnd zu bedienen, ohne dass Sie von Hand die Modelle ein- oder ausschalten müssen. (Bei Verwendung eines Zwo4-Umrüstmoduls sind es drei Modelle.)

In einem über Funk abgeschalteten Modell gibt der (Haupt-)Empfänger keine Signale an die Servos oder die angeschlossene Elektronik aus.

Eine Überwachung der BEC- und Akkuspannung findet bei allen vier Modellen im Hintergrund statt. Eine entsprechende Warnung wird vom HS12 bzw. HS16 Handsender angezeigt, wenn eine am Sender einstellbare Schwelle unterschritten wird.

Wichtig: Prüfen Sie vor der ersten Probefahrt, wie die restliche Elektronik in Ihrem Modell auf das ferngesteuerte An-/Abschalten reagiert.

Ihr Setup: Servonaut HS12/HS16 und RM6+

Modellübergabe

Mit dem Empfänger RM6+ ist es möglich, ein Modell mit zwei Sendern abwechselnd zu steuern. Beide Sender müssen dazu mit dem Empfänger gebunden sein (siehe Kapitel *Binden*). Bitte beachten Sie, dass immer nur ein Sender eine aktive Verbindung mit dem Empfänger haben kann (LEDs am RM6+ aus bzw. flackern bei Kanalaktivität).

Der zweite Sender kann den Empfänger erst anwählen, nachdem der erste die aktive Verbindung beendet. Drücken Sie dazu am HS12 oder HS16 die rote Menütaste *Modell*. (Die Übergabe dauert deutlich länger, wenn Sie den Sender einfach abschalten.)

Ist der RM6+ gerade nicht aktiv mit einem Sender verbunden, erscheint beim HS12 und HS16 das entsprechende Modell auch in der Modellschnellwahl. Bitte beachten: Durch die zeitliche Verzögerung der Funkübertragung wird das Modell im Sender eventuell noch kurz angezeigt, obwohl es bereits vom anderen Sender ausgewählt wurde.

Akkuüberwachung einstellen

Um den Fahrakku zu überwachen, verbinden Sie das **rote Kabel** am RM6+ mit dem Plus vom Akku.

Die Überwachung erfolgt im Sender. Sie müssen am Empfänger nichts weiter einstellen.

Hinweis: Wird der Empfänger nicht über ein BEC vom Fahrakku versorgt, sondern von einem getrennten Empfänger-Akku, muss Minus von diesem Akku mit Minus vom Fahrakku verbunden sein, damit die Akkuüberwachung funktioniert.

Betrieb mit mehreren Empfängern

Binden Sie zuerst **zwei (oder mehr) Empfänger** wie im Abschnitt *Binden* beschrieben mit **einem Modellspeicher im Sender**. Einer der Empfänger wird der Haupt-, die anderen die Nebenempfänger. Nur beim Nebenempfänger nach dem Binden die Steckbrücke auf *Slave* entfernen bzw. über das CARD Menü am Sender den Modus auf Nebenempfänger stellen.

Haupt- und Nebenempfänger geben dieselben Kanäle aus. Über das CARD Menü am Sender lässt sich beim Nebenempfänger eine Kanalverschiebung einstellen.

(Siehe dazu Abschnitt *Einstellungen über Sender HS12/HS16* auf Seite 11.)

Nebenempfänger können nur gleichzeitig mit einem Hauptempfänger betrieben werden. Wählen Sie über das Schnellwahlmenü am Sender ein anderes Modell, verhalten sich Haupt- und Nebenempfänger unterschiedlich. Der Hauptempfänger schaltet seine Ausgänge ab. Der Nebenempfänger gibt weiter die zuletzt empfangenen Signale aus. Der Betrieb in Kombination mit einem älteren Servonaut E9 oder E18 als Nebenempfänger ist leider nicht möglich.

Hinweis: Die Akkuüberwachung funktioniert nur beim Hauptempfänger, denn nur der überträgt Telemetrie-Daten.



Es kann pro Modell **nur einen Hauptempfänger** aber beliebig viele Nebenempfänger geben.

Kanalabschaltung

Zum Schonen der Servos und zum Stromsparen unterstützt der RM6+ auf allen Kanälen eine Kanalabschaltung bei Verwendung eines Servonaut Senders HS12 oder HS16. Die Kanalabschaltung kann über den Sender HS12 und HS16 beim jeweiligen Kanal eingestellt werden (siehe dazu auch das Handbuch des HS12/HS16).

Hinweis: Bei der Kanalabschaltung wird nur das Servosignal abgeschaltet. Das Servo wird also nicht von der BEC-Spannung getrennt! Insbesondere bei digitalen Servos bitte vorher prüfen wie diese auf das Abschalten des Signals reagieren.

Ihr Setup: Zwo4-Umrüstmodul und RM6+

Modellübergabe

Mit dem Empfänger RM6+ ist es möglich, **ein Modell mit zwei Sendern** zu steuern. Beide Sender müssen dazu mit dem Empfänger gebunden sein (siehe Abschnitt *Binden*). Bitte beachten Sie, dass immer **nur ein Sender** eine **aktive Verbindung** mit dem Empfänger haben kann (LEDs am RM6+ aus bzw. flackern bei Kanalaktivität).

Der zweite Sender kann den Empfänger erst anwählen, sobald der erste die aktive Verbindung beendet. Wechseln Sie dazu die Ebene oder das Modell.

Schalten sie den Sender zur Übergabe des Modells nicht aus, die Übergabe dauert dann viel länger.

Tip: Wenn der Empfänger trotz grüner Anzeige am Sender nicht reagiert, überprüfen Sie zuerst die Stellung des Ebenenschalters am Sender.

Akkuüberwachung einstellen

Um den Fahrakku zu überwachen, verbinden Sie das **rote Kabel** am RM6+ mit dem Plus vom Akku.

Bei Verwendung eines **Zwo4-Umrüstmoduls** wertet der RM6+ die Akkuspannung aus und überträgt ein Warnsignal an das Sendemodul. Um dieses Warnsignal zuverlässig zu erzeugen, muss der RM6+ den verwendeten Akkutyp kennen. Bei Verwendung von 2s, 3s, 4s LiPo und NiMH (6 und 10 Zellen) Akkus erkennt der RM6+ den verwendeten Akku automatisch.

Sollten Sie einen anderen Akkutyp verwenden oder die automatische Erkennung nicht funktionieren, können Sie den Akkutyp über einen Servonaut Sender fest einstellen. (Siehe dazu Abschnitt *Einstellungen über Sender HS12/HS16* auf Seite 11.)

Hinweis: Wird der Empfänger nicht über ein BEC vom Fahrakku, sondern von einem getrennten Empfänger-Akku versorgt, muss Minus von diesem Akku

mit Minus vom Fahrakku verbunden sein, damit die Akkuüberwachung funktioniert.

Betrieb mit mehreren Empfängern

Binden Sie zuerst **zwei (oder mehr) Empfänger** wie im Abschnitt *Binden* beschrieben mit **einem Modellspeicher im Sender**. Einer der Empfänger wird der Haupt-, die anderen die Nebenempfänger. Nur beim Nebenempfänger nach dem Binden die Steckbrücke auf *Slave* entfernen bzw. über das CARD Menü an einem Servonaut Sender den Modus auf Nebenempfänger stellen.

Bei Verwendung eines **Zwo4-Umrüstmoduls** sind zwei Varianten möglich:

1. Binden Sie Haupt- und Nebenempfänger auf die gleiche Stellung des Ebenenschalters am Sendemodul, sind beide Empfänger gleichzeitig aktiv.
2. Binden Sie Haupt- und Nebenempfänger mit unterschiedlichen Stellungen des

Ebenenschalters, kann mit dem Ebenenschalter zwischen den Empfängern umgeschaltet werden, d.h. die Kanäle sind so doppelt nutzbar.

Nebenempfänger können nur gleichzeitig mit einem Hauptempfänger betrieben werden. Wird mit dem Modellwahlschalter am Sender ein anderes Modell gewählt, verhalten sich Haupt- und Nebenempfänger unterschiedlich. Der Hauptempfänger schaltet seine Ausgänge ab. Der Nebenempfänger gibt weiter die zuletzt empfangenen Signale aus. Der Betrieb in Kombination mit einem Servonaut E9 oder E18 als Nebenempfänger ist leider nicht möglich.

Hinweis: Die Akkuüberwachung funktioniert nur beim Hauptempfänger, denn nur der überträgt Telemetrie-Daten.




Es kann pro Modell **nur einen Hauptempfänger** aber beliebig viele Nebenempfänger geben.

LEDs und Betriebszustände

LEDs	Bedeutung
schnelles Lauflicht LED 1-6	Binden, Sender wird gesucht
LEDs aus / flackern bei Änderung	normaler Empfang, betätigte Kanäle flackern, Multikanal/Multiswitch Kanäle flackern dauerhaft
langsameres Pulsen aller LEDs	verbunden, aber anderes Modell oder andere Ebene ausgewählt
LEDs der Kanäle 1 und 6 blinken abwechselnd	Verbindung gestört
langsameres blitzen aller LEDs	RM6+ sucht Sender / keine Verbindung
alle LEDs blinken wiederholt 3x (oder öfter)	Interne Fehlercodes: Bitte für Details an Servonaut wenden

Anschlussübersicht



Einstellungen über Sender HS12/HS16

Ihr RM6+ hat bereits Standard-Einstellungen und ist **sofort einsatzbereit**. Mit einem Servonaut Handsender HS12/HS16 (Funktion DisplayCARD) können Sie die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen ändern. Die DisplayCARD Funktion erreichen Sie über das Menü (grüne Taste) -> [Empfänger] -> [CARD] (gelbe Taste).

Wichtig: Der RM6+ speichert die Einstellungen ca. 10 Sekunden nachdem die letzte Einstellung verändert wurde. Warten Sie daher, bis alle LEDs gleichzeitig zwei Mal blinken. Trennen Sie den Empfänger vorher vom Strom, gehen Ihre Einstellungen verloren.

Die folgenden Einstellungen können über die CARD Funktion vorgenommen werden. Die Standardeinstellung ist jeweils **fett** gedruckt.

Multikanal 8 (Aus oder **Binden**)

Auf **Aus** eingestellt: Auch wenn im Sender für den Kanal 8 der Multibus

aktiviert ist, gibt der RM6+ auf dem Ausgang SERVO 5 das normale Servosignal aus. Diese Einstellung ist nur sinnvoll bei Betrieb mit mehreren Empfängern als Haupt- und Nebeneempfänger.

Auf **Binden** eingestellt: Beim Binden des Empfängers wird festgelegt, ob ein Multikanal aktiv ist. Nach dem Ändern der Einstellung muss der Empfänger dann neu gebunden werden. Der Ausgang SERVO 5 gibt dann ein Multibus-Signal aus und kein normales Servosignal!

S-BUS (Aus oder An)

Diese Einstellung bestimmt, ob auf dem Ausgang SERVO 6 ein S-BUS Signal oder ein normales Servosignal ausgegeben wird. Eine Änderung ist erst **nach einem Neustart** des Empfängers **aktiv!**

Auf **An** eingestellt: Der RM6+ gibt ein S-BUS Signal aus. Sie können dann an diesen Ausgang kein normales Servo anschließen!

Auf **Aus** eingestellt: Der RM6+ gibt ein normales Servosignal wie an den anderen fünf Ausgängen aus.

Akkutyp

(Automatisch oder

NiMH, LiPo, LiFePo, Blei)

Sie verwenden einen **Servonaut Handsender**? Dann müssen Sie am RM6+ nichts weiter einstellen und die Einstellung am Sender vornehmen.

Auf **Automatisch** eingestellt: Der RM6+ erkennt 2s, 3s, 4s LiPo und NiMH (6 und 10 Zellen) Akkus automatisch.

Auf **NiMH, LiPo, LiFePo, Blei** eingestellt: Sollte ein anderer Akkutyp eingesetzt sein oder die Erkennung fehlschlagen, stellen Sie den Akkutyp hier fest ein. Die Anzahl der Zellen ermittelt der RM6+ dann automatisch. Diese Einstellung ist vor allem für die Verwendung mit einem Zwo4-Umrüstmodul vorgesehen, da sie die Warnschwellen für entladene Akkus festlegt.

Kanal-Verschiebung

(0,1,...,8)

Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn der Empfänger als Nebenempfänger arbeitet. (Siehe Abschnitt *Betrieb mit mehreren Empfängern* auf Seite 6 bzw. 8.) Bei einem Nebenempfänger können Sie mit dieser Option die Ausgangskanäle verschieben.

Beispiel Kanäle um 2 verschieben: Auf dem Ausgang 1 des Nebenempfängers (SERVO 1) wird jetzt der Kanal 3 des Senders ausgegeben.

Wenn Sie einen 4-Kanal Hauptempfänger verwenden, können Sie mit einer Verschiebung um 4 so zum Beispiel die Ausgänge des Nebenempfängers erst bei Kanal 5 des Senders starten lassen. Beim Nebenempfänger wird dann auf Kanal 1 der Kanal 5 des Senders ausgegeben.

Hinweis: Der Sender hat dadurch nicht mehr Kanäle. Kanäle, die durch die Verschiebung vom Sender nicht mehr bedient werden können, geben immer Neutralimpulse (Servo in Mittelstellung) aus. Das sind beim Servonaut Sender HS12 die Kanäle ab 13 und beim HS16 ab Kanal 17.

Achtung: Stellen Sie die **Kanalverschiebung ein, bevor** Sie Servos und Fahrtregler am Empfänger **anschießen**. Nach dem Einrichten des Modells nicht mehr ändern! Durch die Verschiebung können angeschlossene Module und Servos sonst ungültige Signale erhalten, die zu Beschädigungen führen können.

Bitte beachten: Ist beim RM6+ der Multiswitch Ausgang aktiviert, wird



dieser nicht verschoben. Auf dem Ausgang SERVO 5 wird immer das Multiswitch-Signal ausgegeben. Es steht also je nach Verschiebung ein anderer Kanal am RM6+ nicht zur Verfügung. Die Multiswitch-Kanäle (also die Ausgänge eines Multiswitchdekoders) können nicht verschoben werden.

Modus

(Hauptempfänger, Nebenempfänger)

Mit dieser Einstellung können Sie den Empfänger als Nebenempfänger einstellen. Die Einstellung wird erst bei einem erneuten Start des Empfängers aktiv. Trennen Sie den Empfänger daher, nachdem er die CARD-Einstellungen gespeichert hat, vom Akku und schließen Sie ihn wieder an. Die eventuell eingestellte Kanalverschiebung ist nun aktiv. Ein Nebenempfänger kann nur gemeinsam mit einem Hauptempfänger betrieben werden. Für weitere Informationen siehe Abschnitt „Betrieb mit zwei Empfängern“ auf Seite 5 bzw. 7.

Status-LED

(An oder Aus)

Hinweis: Wird ein HS12 oder HS16 mit Softwareversion kleiner als 2.4 verwendet, wird diese Option als „Extra 3“ angezeigt.

Mit dieser Einstellung können die LEDs an den Kanälen deaktiviert werden z.B. für Nachfahrten. Es wird dann keine Änderung des Kanalwertes mehr signalisiert.

Achtung: Wird der Empfänger im Binden-Modus gestartet (Steckbrücke abgezogen), dann hat diese Einstellung keine Auswirkung!

Verwenden des S-BUS Ausgangs

Um den S-BUS Ausgang zu verwenden, muss dieser über die CARD Funktion des Empfängers aktiviert werden - siehe Abschnitt „Einstellungen über Sender HS12/HS12“ ab Seite 11. Das S-BUS Signal wird dann auf dem Anschluss SERVO 6 ausgegeben.

Der **Servokanal 6** steht dann am RM6+ **nur noch über den S-BUS** zur Verfügung. Die Kanäle 1-5 können sowohl über die Empfängeranschlüsse als auch über den S-BUS genutzt werden.

Passendes Zubehör von Servonaut

TastB

- Binden-Taster
- kann statt der Steckbrücke verwendet werden für einfacheres Binden

RM-T

- Temperatursensor zum Anschluss an den Empfänger
- wird statt der Binden Steckbrücke aufgesteckt

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt tematik GmbH, dass der Funkanlagentyp RM6+ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.servonaut.de>

Warnhinweise

Modul gegen Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Nicht mit Schaumstoff umgeben, evtl. entstehende Wärme muss abgeführt werden können. Akku niemals verpolt anschließen. Kurzschlüsse unbedingt vermeiden. Akku nach dem Betrieb und zum Laden immer von der Modellelektronik trennen.

Haftung und Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung. Vorausgesetzt ist der bestimmungsgemäße Gebrauch im nichtgewerblichen Bereich. Schäden durch unsachgemäße Behandlung wie fehlerhafter Anschluss eines Akkus oder durch Wasser sind ausgeschlossen, Eingriffe und Veränderungen lassen den Gewährleistungsanspruch ebenfalls verfallen. Unsere Haftung bleibt in jedem Fall auf den Kaufpreis beschränkt. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Technische Änderungen vorbehalten. "Servonaut" ist eine eingetragene Marke der tematik GmbH. Alle weiteren Produktnamen, Warenzeichen und Firmennamen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

10/2024 Software **V1.0**

Notizen / Notes

Table of Contents

Your new Receiver RM6+.....	17
What's in the box	17
Safety.....	17
Features.....	18
Installation.....	18
Binding & Double binding Receiver and Radio.....	19
Temperature sensor.....	19
MultiBus output.....	20
Parking your Model.....	20
Your Setup: Servonaut HS12/HS16 and RM6+.....	21
Channel deactivation.....	22
Your Setup: Zwo4 plug-in and RM6+.....	22
Diagnostic LEDs.....	24
Connections Overview.....	25
Settings with the Servonaut Radio HS12/HS16.....	26
Using the S-BUS output.....	28
Related Servonaut Products.....	28
Declaration of Conformity.....	28
Safety Notes.....	28
Warranty Information.....	28

ENGLISH

Your new Receiver RM6+

The RM6+ is a 6-channel receiver for the Servonaut Zwo4 radio system within the 2.4GHz band.

You can use the RM6+ with the Servonaut radios as well as with the Zwo4 plug-ins for Graupner and Robbe radios. The functions vary a little depending on what you use.

You have to bind the RM6+ only once to your radio or plug-in and can use it right away.

The RM6+ offers the option of binding two radios (double binding) or to use it as a slave receiver with optional channel shift.



Please note: Binding your first radio deletes the binding of your second radio.

What's in the box

- Receiver RM6+
- Manual

Safety

- Do not connect the battery with wrong polarity
- Check the polarity when you connect servos and speed controller
- Avoid any short circuits
- Do not expose the RM6+ to water or oil
- Don't cover the RM6+ with foam

Features

- monitoring of battery voltage without additional equipment
- supports Multikanal/Multiswitch/Multiprop on channel 8 (output 5)
- park your model
- pass your model to another radio within the Zwo4 system
- advanced settings via Servonaut radio HS12 and HS16
- signal LED for each individual channel
- selective deactivation of the servo signal on each channel selectable via the radio HS12 and HS16
- connection of a temperature sensor RM-T possible

Installation

Power supply

Usually the receiver is powered by a speed controller with BEC. So the RM6+ doesn't have a distinct battery input. But you can connect a receiver battery to any servo output if you like, using a y-cable if necessary.

Antenna (black cable)

Plastic truck cab: Place the antenna inside the cab vertically facing up.

Metal truck cab: At least 3 cm of the antenna should stick out at the top, e.g. out of a drill hole.

Ship: The higher you can place the receiver and antenna the better the range. Wood or plastic parts don't interfere with reception. Place the antenna vertically facing up.

Keep the antenna away from all metal or carbon parts and other electronics.

Important: Don't bend the antenna too much.

Binding & Double binding Receiver and Radio

You can bind two radios to one RM6+. So two people can take turns driving one model - without repeatedly having to bind their radios.

Binding the first radio

- RM6+ is disconnected from the battery
- remove jumper on *Bind*
- switch on the RM6+
- press Bind on your radio

If the running light on the RM6+ turns off it is transmitting normal.

- at last reinsert the jumper on *Bind*



Attention: If you want to bind a **second radio** the steps are in **different order!**

Binding the second radio

- RM6+ is disconnected from the battery
- remove jumper on Bind
- switch on the RM6+
- **Attention: now insert the jumper**
- at last activate Bind on your radio

Important: Only the **first radio** determines if a channel is used as a **multichannel**. To avoid errors choose the same settings for both radios.

Temperature sensor

Instead of the bind jumper you can also connect a temperature sensor RM-T. The data can be viewed on the Servonaut radios HS12 and HS16 (starting from software version 2.4). For binding you then have to disconnect the sensor.

MultiBus output

With the RM6+ for the first time a Multibus/Multiswitch module can be used with a Servonaut 6 channel receiver. As with the bigger receivers the output is compatible with all Servonaut modules with Multibus interface as well as with most Robbe/Futaba and Graupner Multiswitch/MultiProp modules.

To use the Multibus it must be active in the radio when binding the receiver like with the other Servonaut receivers. The RM6+ only supports Multibus on channel 8. The signal is emitted on the output SERVO 5. **The servo channel 5 is not usable on the RM6+ in this case!**

If the RM6+ is used as a slave receiver without the Multibus it can be deactivated using the CARD functionality of the receiver - see section „Settings with the Servonaut Radio HS12/HS16“ starting on page 26.

Parking your Model

With the RM6+ you can alternate driving one of four of the saved models without having to switch them on/off by hand (using a Zwo4 plug-in it is three).

A (master)receiver that is in parking just stops sending signals to the servos and connected electronics.

The battery voltages of all four models are monitored in the background. A warning is displayed on the radio HS12 or HS16 if the voltage falls below a certain value (can be configured on the radio).

Important: Before driving check how the other electronics in your model react to the servo signals being switched on/off.

Your Setup: Servonaut HS12/HS16 and RM6+

Model Handover

With the RM6+ it is possible to take turns driving one model - with two radios. Both radios have to be bound to the receiver (see chapter *Binding*). Please note that only one radio can have an active connection to the RM6+.

The second radio can select the receiver if the first connection is stopped. To stop the connection press the red Menu button *Modell* of your HS12 or HS16. (The handover takes much longer if you switch the radio off instead.)

If there's no active connection between the RM6+ and the other radio the model shows in your HS12/HS16 Model Quick Select. Please note: Because the transmission is delayed you may see the model for a little while even if it is controlled by another radio.

Battery Monitoring

Connect the red cable of the RM6+ to the battery plus to monitor your battery voltage.

Your Servonaut radio monitors the voltage, you don't have to adjust your receiver any further.

Attention: If the RM6+ isn't powered by the speed controller with BEC but by an extra receiver battery, the minus of this receiver battery must be connected to the minus of the main battery so that the monitoring works.

Partner Mode with Multiple Receivers

First bind two (or more) receivers to one model in the radio (see chapter *Binding Receiver and Radio*). One receiver is the master, the others the slaves. After binding set the mode of all but one receiver to "slave" using the card feature of the radio (or using the jumper on older receivers).

Master and slave receiver output the same channels. With a Servonaut radio HS12 or HS16 you can shift the channels for the slave receiver. (See chapter *Settings with the Servonaut Radio HS12/HS16* on page 26.)

You can't use a slave without a master receiver. Master and slave behave different when you switch to another model: The master receiver stops sending signals to the servos. The slave receiver will continue sending the last signals it received. You can't use an older Servonaut E9 or E18 as a slave receiver.



Please note: The battery monitoring only works with the master receiver.

Attention: There can not be more than **one master receiver** for each model.

Channel deactivation

To protect the servos and save energy the RM6+ supports deactivation of all channels when using a Servonaut radio HS12 or HS16. The deactivation is configurable with the HS12 and HS16 in the channel servo menu. Please note: Deactivating only disables the signal - it does not disconnect the servo from the BEC voltage. If you use digital servos please check how they react to a disabled signal beforehand.

Your Setup: Zwo4 plug-in and RM6+

Model Handover

With the RM6+ it is possible to take turns driving one model - with two radios. Both radios have to be bound with the receiver (see chapter *Binding*). Please note that only one radio can have an active connection to the RM6+ (LED of the RM6+ off or flickering when a channel value changes).

The second radio can select the receiver if the first connection is stopped. Switch the level or the model with your radio. Don't switch the radio off, the handover will take much longer.

Tip:

If the receiver doesn't respond despite green indicator on the radio, check the level switch of your radio.

Battery Monitoring

Connect the red cable of the RM6+ to the battery plus to monitor your battery voltage.

If you use a plug-in module the RM6+ detects the battery voltage and transmits an alarm to your radio. To do that your RM6+ has to know the battery type. With 2S, 3S, 4S LiPo and NiMH (6 and 10 cells) the RM6+ gets it automatically.

If you use a different type or the automatic doesn't work you can select the battery type by hand using a Servonaut radio. (See chapter Setup with Radio HS12/HS16 on page 26.)

Attention: If the RM6+ isn't powered by the speed controller with BEC but by an extra receiver battery, the minus of this receiver battery must be connected to the minus of the main battery so that the monitoring works.

Partner Mode with Multiple Receivers

First bind two (or more) receivers to one model in the radio (see chapter *Binding*

Receiver and Radio). One receiver is the master, the other ones the slaves. After binding remove the jumper on *Slave* on all but the master receiver.

If you use a Zwo4 plug-in you have two options:

- If you bind master and slave to the same position of the level switch, both receiver work at the same time.
- If you bind master and slave to different positions of the level switch you can use the switch to alternate between the receiver. This way you can use the servo channels twice.

You can't use a slave without a master receiver. Master and slave behave different when you switch to another model: The master receiver stops sending signals to the servos. The slave receiver will continue sending the last signals it received. You can't use an older Servonaut E9 or E18 as a slave receiver.

Please note: The battery monitoring only works with the master receiver.




Attention: There can not be more than **one master receiver** for each model but an unlimited number of slave receivers.

Diagnostic LEDs

LEDs	Indication
fast running light LED 1-6	binding, looking for radio
LEDs off / flickering when channel value changes	transmitting normal, operated channels are flashing, multichannel/multiswitch channels are flashing constantly
slowly pulsing of all LEDs	bound but other model or level is selected
LEDs of channel 1 and 6 slowly flashing alternately	transmission disturbed
slow flashes of all LEDs	RM6+ searches radio / no connection
flashing 3x (or more) repeatedly with all LEDs	internal errors: please contact Servonaut

Connections Overview



Settings with the Servonaut Radio HS12/HS16

Your RM6+ has standard settings and is ready for action. With the Servonaut radio HS12/HS16 you can further adjust these settings. The CARD feature is available though the menu (green button) > [Receiver] > [CARD] (yellow button).

Important: The RM6+ saves settings 10 seconds after the last change. Wait till the RM6+ flashes twice with all LEDs. If you disconnect the receiver before that you loose your settings.

The following settings can be set with the CARD feature. In the options below the default setting is printed in **bold**.

Multichannel 8 (Off or **Bind**)

Set to **Off**: SERVO 5 emits a normal servo signal

Set to **Bind**: The information that a multichannel is active is set while binding. After changing the setting you have to bind again. The RM6+ only supports a multichannel on channel 8. The output SERVO 5 of the RM6+ will emit this multichannel signal

S-BUS (On or Off)

This setting determines if output SERVO 6 emits a S-BUS signal or a normal servo signal. A change is only in effect **after restarting** the receiver!

Set to **On**: The RM6+ emits a S-BUS signal on SERVO 6 . You can't connect a normal servo!

Set to **Off**: The RM6+ emits a normal servo signal.

Battery Type (Automatic or

NiMH, LiPo, LiFePo, Lead)

You use a Servonaut radio? You set the battery type and voltage in the radio, you don't have to adjust the RM6+.

Set to **Automatic**: The RM6+ detects 2S, 3S, 4S LiPo and NiMH (6 and 10 cells) batteries automatically.

Set to **NiMH, LiPo, LiFePo, Lead**: If you use a different battery type or the automatic doesn't work you can set it manually. The RM6+ identifies the number of cells automatically. Use this setting if you have an Zwo4 plug-in, it sets the alarm threshold for a discharged battery.

Channel Offset

(0,1,...,8)

This setting is only active if the receiver works as a slave receiver. (See chapter Partner Mode.) You can shift the output channels for a slave receiver with this setting.

Example shift by 2: Channel 3 of your radio is emitted at output SERVO 1 of the slave receiver.

If you use a 4-channel master receiver and shift by 4 the slave receiver channels start on channel 5 of the radio. The slave receiver emits channel 5 of the radio on its channel 1.

Please note: This doesn't extend the number of channels on your radio. Channels that don't get signals from the radio because of the shift always emit a neutral signal (servo in middle position). Those are channels 13 and above for the Servonaut radio HS12 and channels 17 and above for the HS16.

Attention: Shift channels before connecting servos and speed controller to your receiver. After you set up your model don't change the channel setting. Shifting channels after that may cause

(27) damage due to invalid signals.

Please note: If one of the RM6+ channels is used for a multiswitch signal the channel shift is only active after switching the receiver off and on again.

Mode

(Master, Slave)

With this setting you can set the receiver as slave receiver. The setting will only become active if the receiver is restarted. Therefore disconnect the receiver from the battery after it saved the CARD settings and then reconnect it.

The channel offset you may have set is now effective. A slave receiver can only be used in combination with a master receiver. For further information see section "Partner mode with multiple receivers" on page 21 or 23.

Status-LED

(On or Off)

Note: You need a HS12 or HS16 with **at least software version 2.4** to change this option.

With this setting you can deactivate the LEDs on the channels e.g. when driving at night. If deactivated, value changes of the channels are no longer indicated by the LEDs.

Attention: This setting has no effect if the receiver is turned on in bind-mode (jumper is not plugged in)!

Using the S-BUS output

To use the S-BUS output it has to be activated using the CARD feature of the RM6+. The S-BUS signal is emitted on output SERVO 6.

The servo channel 6 is only available through the S-BUS in this case. Channels 1-5 can be used through the connector and the S-BUS

Related Servonaut Products

TastB

- bind push button
- can be used instead of the jumper for easier binding of the model

RM-T

- temperature sensor for connecting to the receiver
- is used instead of the jumper. For binding the sensor has to be disconnected

Declaration of Conformity

Hereby, tematik GmbH declares that the radio equipment type RM6+ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.servonaut.de>.

Safety Notes

Do not expose the module to water or oil. Do not cover it with foam. Disconnect the battery immediately after use. Do not connect the battery with wrong polarity. Avoid any short circuits. Always use caution when connecting the battery. Always turn on the transmitter first.

Warranty Information

Warranty is granted for one year from date of purchase. This warranty does not cover damage due to incorrect handling or wiring, over voltage or overloading. This warranty does not cover consequential, incidental or collateral damage under any circumstances. By the act of using this product the user accepts all resulting liability.

Subject to change without notice.

10/2024 Software **V1.0**

**Ein wichtiger Hinweis zum
Umweltschutz:**

Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören
nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie bitte diese Geräte bei den
kommunalen Sammelstellen. Die Abgabe
dort ist kostenlos.

*Help us to protect the environment.
Please do not dispose electrical and elec-
tronic equipment in domestic household
waste.*



tematik GmbH - Servonaut
WEEE-Reg.-Nr. DE 76523124
LUCID-ID: DE 4053681288440
ARA Lizenznummer 24673
ERA Vertragsnummer 40998

tematik GmbH	Fon:	+49 (0) 4103 80 89 89 - 0
Feldstrasse 143	Fax:	+49 (0) 4103 80 89 89 - 9
22880 Wedel	E-mail:	mail@servonaut.de
Germany	Internet:	www.servonaut.de